

Inseto-caçadores GP15, GP30

GP15 / GP30

Dados

20,5cm
↻ Peso



técnicos:

↻ Dimensões:
↻ GP15 C = 37cm, A = 9,1cm, L = 20,5cm
GP30 C = 51cm, A = 9,3cm, L =
- GP15 - 0.600Kgs; GP30 - 1.024Kgs
↻ Material - ABS PC

↻ Área - GP15 30m²; GP30 60m²
↻ 220-240 V / 50Hz
↻ Lâmpada s UVA: GP15 - 15W, GP30 - 30W
↻ Garantia: 2 anos (apara peças defeituosas e mão de obra.

Instalação:

Funcionamento:

1º Certifique-se que a voltagem do fornecimento de 1º Colocar a tela adesiva no aparelho. energia elétrica é compatível com o equipamento. 2º Ligar o aparelho à fonte de alimentação.
2º Certifique-se que a unidade está protegida das correntes e situada na zona mais escura da sala. **Como mudar a lâmpada?**
3º Se a unidade for ligada diretamente à fonte elétrica, a sua montagem deverá ser efetuada por um técnico competente, conforme as normas em vigor (tomada/quadro elétrico).
1º Desligue a unidade da fonte de alimentação técnico competente, conforme as normas em vigor (tomada/quadro elétrico).
IEE ou conforme as normas locais que regem a 2º Com cuidado retire a lâmpada do suporte e substitua por outra com as mesmas características (o uso de lâmpadas não aprovadas poderá danificar o aparelho e consequente anulação da garantia). Para assegurar um ótimo funcionamento, deverá trocar de lâmpada pelo menos uma vez de 12 em 12 meses.

Manutenção:

1º Desligue a fonte de alimentação antes de efetuar qualquer operação de manutenção.
2º Utilize unicamente peças e consumíveis de reposição original. (O uso de peças ou consumíveis não originais poderá danificar o equipamento e consequente anulação da garantia).
3º Reponha as telas adesivas uma vez por mês (mínimo) ou conforme o número de insetos mortos.
4º Limpe periodicamente a parte exterior da unidade com um pano ligeiramente húmido.



Precauções:

1º Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a serviços de limpeza ou manutenção.
2º Nunca exponha o aparelho à chuva ou humidade.
3º Nunca submeta o aparelho a condições submersas em água ou outros líquidos.
4º O aparelho foi concebido somente para operar em interiores.
5º Não tente desmontar a unidade (implica a anulação da garantia).
6º Mantenha o cabo de alimentação seco e longe do solo.
7º Não ligue a unidade se esta estiver avariada.
8º Não puxe pelo cabo para desligar a tomada.
9º Evite qualquer tipo de choque mecânico.
10º Certifique-se que todos os materiais da embalagem fiquem armazenados em local seguro longe do alcance das crianças ou devidamente reciclados.